

Monteringsanvisning

Røkgasslyddemper på kjelene G205 og G205 U

1. Oppstilling

Ved oppstilling av kjelen må veggavstandene som er oppgitt i fig. 1 og tabell 1 overholdes. Kjelmålene finner du i kapittelet „Tekniske data“ i monterings- og serviceanvisningene for kjelene G205 og G205 U.

Tabell 1

Kjelstørrelse	Veggavstander	
	A	B
34	1037	400
35-66	1087	400

Tabell 2

Kjelstørrelse	Stuss DN	Lengdemål	
		C	D
34	130	350	600
35-66	150	400	650




Fig. 1 *) Stusslengden kan forkortes etter behov.

2. Montering av røkgasslyddemperen

- Skyv ett låsebånd over røkgassamleren og ett over den lange rørstussen på røkgasslyddemperen (fig. 2).
- Den lange rørstussen på røkgasslyddemperen skyves over røkgassamleren frem til anslaget (fig. 2).
- Røkrør-tetningsmansjetten legges med overlapping over fugen mellom røkgassamler og rørstussen til røkgasslyddemperen (overlapping oppe). Det sorte overflatesjiktet må peke utover (fig. 2).
- Skyv nå låsebåndet over røkrør-tetningsmansjetten. Et låsebånd må trykkes mot stussen til røkgassamleren og det andre må trykkes mot rørstussen til røkgasslyddemperen (fig. 2).
- Trekk låsebåndet godt til.
- Påfølgende røkgassrør skyves inn i den frie rørstussen til røkgasslyddemperen (fig. 2).
- Fugen mellom røkgassrør og rørstuss på røkgasslyddemperen tettes bakfra med vedlagt pakningssnor (fig. 2).




Fig. 2

Hvis det er trangt i fyrrommet, kan røkgasslyddemperen også monteres loddrett oppover eller mot siden med et knestykke.

